



MIXER

516	dal: 1992 al: 1994 / 8 canali mono+4 stereo; DSP multieffetto (99 programmi)
520	dal: 1992 al: 1995 / 12 canali mono+4 stereo=20; DSP multieffetto (99 programmi); moduli da 4 canali
520	dal: 1995 al: 1996 con doppio DSP multieffetto (2 x 99 programmi)
528	dal: 1992 al: 1995 / 20 canali mono+4 stereo=28; DSP multieffetto (99 programmi); moduli da 4 canali
528	dal: 1995 al: 1996 con doppio DSP multieffetto (2 x 99 programmi)
561	dal: 1983 al: 1988 / 10 canali; per discoteca
562	dal: 1983 al: 1987 / 5 canali; per discoteca
570	dal: 1979 al: 1982 / 8 canali
570S	dal: 1983 al: 1987 / 8 canali
581	dal: 1995 al: 1995 / 8 canali mono+4 stereo= 16; Eco-Riverbero Digitale
742	dal: 1978 al: 1982 / 10 canali ; Riverbero
743	dal: 1983 al: 1985 / 10 canali ; Riverbero
745	dal: 1985 al: 1986 / 12 canali; Eco-Halo-Chorus Digitale.
745S	dal: 1986 al: 1989 / 12 canali; Eco-Halo-Chorus Digitale.
747	dal: 1972 al: 1973 / 12 canali; Eco a memoria magnetica; con supporto pieghevole.
747S	dal: 1973 al: 1975 / 12 canali; Eco a memoria magnetica; con supporto pieghevole.
757	dal: 1975 al: 1979 / 12 canali; Eco a memoria magnetica; con supporto pieghevole.
757S	dal: 1980 al: 1983 / 12 canali; Eco a memoria magnetica; con supporto pieghevole.
758	dal: 1975 al: 1979 / 18 canali; Eco a memoria magnetica; con supporto pieghevole.
758S	dal: 1980 al: 1983 / 18 canali; Eco a memoria magnetica; con supporto pieghevole.
759	dal: 1976 al: 1979 / 24 canali; Eco a memoria magnetica; con supporto pieghevole.
759S	dal: 1980 al: 1982 / 24 canali; Eco a memoria magnetica; con supporto pieghevole.
770	dal: 1982 al: 1987 / 16 canali; Eco-Riverbero-Chorus analogico.
771	dal: 1982 al: 1984 / 16 canali; Eco-Riverbero-Chorus analogico.
771D	dal: 1985 al: 1987 / 16 canali; Eco-Halo-Chorus Digitale.
772	dal: 1982 al: 1987 / 16 canali.
774	dal: 1986 al: 1989 / 16 canali; Eco-Halo-Chorus Digitale.
775	dal: 1982 al: 1984 / 24 canali; Eco-Riverbero-Chorus analogico.
775D	dal: 1985 al: 1987 / 24 canali; Eco-Riverbero-Chorus analogico.
776	dal: 1987 al: 1989 / 24 canali ; Eco-Halo-Chorus Digitale.
780	dal: 1984 al: 1988 / 24 canali
780D	dal: 1986 al: 1989 / 24 canali; Eco-Halo-Chorus Digitale.
812	dal: 1974 al: 1976 / 12 canali
816	dal: 1974 al: 1976 / 16 canali

824	dal: 1974 al: 1976 / 24 canali
848	dal: 1979 al: 1983 / 24 canali; Eco a memoria magnetica
849	dal: 1979 al: 1983 / 24 canali
860	dal: 1986 al: 1990 / modulare; fino a 24 o 32 canali; 2 versioni: 'standard' e 'monitor'.
PROMIX 572	dal: 1989 al: 1990 / 6 canali
PROMIX 573	dal: 1990 al: 1994 / 4 canali mono+4 stereo=12; montabile in rack
PROMIX 573D	dal: 1990 al: 1994 / 4 canali mono+4 stereo=12; Eco-Riverbero Digitale; montabile in rack
PROMIX 574	dal: 1988 al: 1990 / 12 canali
PROMIX 575D	dal: 1990 al: 1991 / 12 canali; Eco-Riverbero Digitale
PROMIX 576	dal: 1988 al: 1991 / 16 canali; DSP multieffetto (99 programmi)
PROMIX 578	dal: 1989 al: 1991 / 24 canali; DSP multieffetto (99 programmi)
PX 517	dal: 1994 al: 1995 / 8 canali mono+4 stereo=16; DSP multieffetto (99 programmi)
PX 518	dal: 1994 al: 1995 / 12 canali mono+4 stereo= 20; DSP multieffetto (99 programmi)
PX 519	dal: 1994 al: 1995 / 20 canali mono+4 stereo= 28; DSP multieffetto (99 programmi)
XD66	dal: 1996 al: 2000 / 6 canali mono+ 3 stereo=12; doppio DSP multieffetto (2 x 140 programmi).
XM16	dal: 1995 al: 1999 / 8 canali mono+4 stereo=16;
PX 17	dal: 1995 al: 2000 / 8 canali mono+4 stereo=16; doppio DSP multieffetto (2 x 140 programmi)
PX 18	dal: 1995 al: 2000 / 12 canali mono+4 stereo=20; doppio DSP multieffetto (2 x 140 programmi)
PX 19	dal: 1995 al: 2000 / 20 canali mono+4 stereo=28; doppio DSP multieffetto (2 x 140 programmi)
XD12	dal: 1995 al: 1997 / 4 canali mono+4 stereo= 12; DSP multieffetto (Reverb-Echo-Halo),
XD66	dal: 1995 al: 2000 / 6 canali mono+3 stereo=12; doppio DSP multieffetto (2x140 programmi).

Montarbo



Elettronica Montarbo srl 40057 Cadriano - Bologna (Italy)
 ☎ +39 051 766437 • Fax +39 051 765226